

鼓风干燥箱操作规程

- 1.通上电源，指示灯亮，开启鼓风开关，鼓风电机运转，开启加热电源，干燥箱即进入工作状态。
- 2.放入需烘干的物品，关好箱门，把手应垂直向下。
- 3.根据物品的潮湿程度，调整风门位置。“Z”处开启角度最小，“三”处开启角度最大。
- 4.温度设定按下SET键，使PV屏显示“SP”，用移位键“←”，并配合加键“↑”或减键“↓”更改闪烁位数值，将SV屏显示的数值修改为所需要的工作温度值后放开，再按下SET键回到工作模式。
- 5.定时设定按下SET键“PV”屏显示“SF”字符，按移位键“←”，并配合加键“↑”或减键“↓”更改闪烁位数值，将SV屏设置所需定时值（定时范围：1-9999分），再按下SET键回到工作模式。
- 6.当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯闪烁，控制进入恒温状态。
- 7.烘干结束烘干时间到后，如果烘箱温度高，要等温度降下来才能拿烘箱里的物品，以免烫伤。